

PRINCIPE - UTILISATION

Les kits VMC Bahia Optima et Bahia Optima micro-watt permettent la ventilation de l'ensemble du logement par balayage de l'air. L'air neuf pénètre par les entrées d'air installées dans les pièces principales (séjour, chambres).

L'air pollué est extrait par les bouches d'extraction placées dans les pièces humides (cuisine, salle de bain, WC, cellier...)

Pour s'adapter aux besoins de ventilation du logement et de ses occupants, le débit d'air extrait est modulé automatiquement par les bouches hygroréglables Bahia Curve.

Le débit de pointe en cuisine est activé par commande électrique, infrarouge ou manuelle par cordelette (selon le type de bouche cuisine).

La VMC doit fonctionner 24/24h.

ENTRETIEN

Pour conserver son efficacité et ses caractéristiques, le système de VMC doit être entretenu régulièrement.

Tous les 6 mois :

Nettoyer les bouches d'extraction cuisine, salle de bain et WC, en se conformant aux instructions des notices jointes aux bouches. Dépoussiérer les entrées d'air des pièces principales à l'aide d'un chiffon doux.

Tous les 2 ans :

Dépoussiérer la roue du moto-ventilateur avec un pinceau. Pour y accéder, décliper le bloc moteur.



Avant toute intervention sur le caisson, couper l'alimentation électrique et s'assurer que le caisson ne peut pas être mis en route accidentellement.

