
5. ENTRETIEN

Une fois par an, dépoussièrer la mototurbine avec un pinceau sec :





1 - Séparer le groupe en deux en le déclipsant à l'aide d'un tournevis.



2 - Accéder à la mototurbine dans la partie supérieure du groupe.



 3 - Dépoussièrer la mototurbine avec un pinceau sec